



Item no.	Heating element	V	phase
141800	3kW incoloy	400-415V	3
141800T	3kW titanium	400-415V	3
141801	6kW incoloy	400-415V	3
141801T	6kW titanium	400-415V	3
141802	9kW incoloy	400-415V	3
141802T	9kW titanium	400-415V	3
141803	12kW incoloy	400-415V	3
141803T	12kW titanium	400-415V	3
141804	15kW incoloy	400-415V	3
141804T	15kW titanium	400-415V	3
141820	3kW incoloy	230V	1
141820T	3kW titanium	230V	1
141821	6kW incoloy	230V	1
141821T	6kW titanium	230V	1
141822	9kW incoloy	230V	1
141822T	9kW titanium	230V	1
141830	3kW incoloy	230V	3
141830T	3kW titanium	230V	3
141831	6kW incoloy	230V	3
141831T	6kW titanium	230V	3
141832	9kW incoloy	230V	3
141832T	9kW titanium	230V	3

## Reservdelar / Spare parts

	Pos	Benämning	Description	Reservdelsnr Spare part no
<b>A</b>	25	<u>Kretskort display</u>	<u>Display circuit board</u>	632126
	20	Kretskort Kablage	Circuit board Cable	
<b>B</b>	17	<u>Kretskort styrning</u>	<u>Control circuit board</u>	632127
	18	Kretskort	Circuit board	
	19	Distans Beröringsskydd	Spacer Protection cover	
<b>C</b>	10	<u>Flödesvakt komplett</u>	<u>Flow switch complete</u>	632000
	11	Flödesvakt	Flow switch	
	12	Skruvar, 2st Microbrytare	Screws, 2pcs Micro switch	
<b>D</b>	14	<u>Överhettningsskydd</u>	<u>Overheating limit control</u>	632001
	43	Överhettningsskydd 1-polig 60°C	Overheating limit control 1p 60°C	
	44	Mutter Skyddshuv	Nut Protective hub	
<b>E</b>	15	Strömbrytare	Switch	632128
	16	Tätning	Gasket	
<b>F</b>	21	Kontaktor	Contactor	632152
<b>G</b>	13	Temp.sensor	Temperature sensor	632115
<b>H</b>	4	<u>Utbytespatron:</u>	<u>Exchange heating element:</u>	se nedan see below
	7	O-ring 67x3	O-ring 67x3	
	8	O-ring 52x5	O-ring 52x5	
	9	Elpatron, se nedan Skruv, 4st	Heating element, see below Screws, 4pcs	
"	"	Incoloy 3kW	Incoloy 3kW	632120
"	"	Incoloy 6kW	Incoloy 6kW	632121
"	"	Incoloy 9kW	Incoloy 9kW	632122
		Incoloy 12kW	Incoloy 12kW	632123
		Incoloy 15kW	Incoloy 15kW	632124
		Titan 3kW	Titanium 3kW	632130
		Titan 6kW	Titanium 6kW	632131
		Titan 9kW	Titanium 9kW	632132
		Titan 12kW	Titanium 12kW	632133
		Titan 15kW	Titanium 15kW	632134
<b>I</b>	35	<u>Väggfäste komplett, 2-pack</u>	<u>Wall mounting brackets, set of 2</u>	632129
	36	Skruv Väggfäste	Screw Bracket	
<b>J</b>	37	<u>Anslutning Ø50 komplett, 2-pack</u>	<u>Connections Ø50, set of 2</u>	632136
	38	O-ring	O-ring	
	39	Kraghylsa Mutter	Socket Nut	

## Запасные части

	№.	Описание	№ арт.
<b>A</b>	25 20	<u>Информационный дисплей</u>	632126
<b>B</b>	17 18 19	<u>Печатная плата управления в сборе</u>	632127
<b>C</b>	10 11 12	<u>Комплект датчика потока:</u> Датчик потока Винты, 2 шт Микропереключатель	632000
<b>D</b>	14 43 44	<u>Реле защиты от перегрева</u> Модуль защиты от перегрева 1р 60°C Гайка Защитная крышка	632001
<b>E</b>	15 16	Выключатель с защитной крышкой	632128
<b>F</b>	21	Контактор	632152
<b>G</b>	13	Датчик температуры	632115
<b>H</b>	4 7 8 9	<u>Комплект датчика потока:</u> Уплотнение 67х5 Уплотнение 52х5 Нагревательный элемент (см. ниже) Винты, 4 шт	см. ниже
"	"	Инколой 3Вт	632120
"	"	Инколой 6кВт	632121
"	"	Инколой 9кВт	632122
"	"	Инколой 12кВт	632123
"	"	Инколой 15кВт	632124
"	"	Титан 3Вт	632130
"	"	Титан 6кВт	632131
"	"	Титан 9кВт	632132
"	"	Титан 12кВт	632133
"	"	Титан 15кВт	632134
<b>I</b>	35 36	<u>Комплект кронштейнов, 2 шт.</u>	632129
<b>J</b>	37 38 39	<u>Комплект переходных муфт с уплотнительными кольцами Ø50, 2 шт</u> Уплотнение Втулка Гайка	632136