

# Spannringmontage QS600

## Unterschale mit eingesetztem Innenring:

- Verunreinigungen (Sand) von der Dichtnut entfernen.
- Dichtnut mit säurefreiem Fett (Vaseline) versehen.
- Dichtring mit säurefreiem Fett (Vaseline) versehen und in Dichtnut einlegen.

## Oberschale:

- Verunreinigungen von der Dichtnut entfernen.
- Dichtnut mit säurefreiem Fett (Vaseline) versehen.
- Oberschale auf Unterschale aufsetzen. Mit links-rechts Drehbewegungen sicherstellen, dass der Dichtring richtig in der Dichtnut liegt.
- Spannring anlegen.
- Spannschrauben mit einem Tropfen Öl versehen und gleichmäßig am Umfang leicht anziehen.
- Nun abwechselnd mit einem Schon- oder Gummihammer den Spannring umlaufend anklopfen und die Spannschrauben nachziehen.
- Vorgang solange wiederholen, bis der Behälter während dem Betrieb keine Undichtigkeit mehr zeigt.

Skizze:

